



INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY (Załącznik nr 2)

W celu bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi uwagami przed podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego oraz w razie konieczności poproszenie osoby wydającej samochód o dodatkowe wyjaśnienia.

Użytkowana przez Państwa przyczepa campingowa jest pojazdem znacznie większym od typowego samochodu osobowego. Proszę pamiętać, że jej wysokość sięga 3 m a długość 7,5 m (w zależności od modelu). Kierowcom nieprzyzwyczajonym sprawia to szczególne trudności przy cofaniu, przy ostrych zakrętach („pojazd zachodzi”) oraz podczas wjeżdżania pod mosty, konary drzew itp. W takiej sytuacji sugerujemy poprosić o pomoc pasażera, który z zewnątrz pojazdu bezpiecznie Państwa poprowadzi. Pozwoli to zaoszczędzić Wam kosztów, a nam kłopotu, jako że uszkodzenia tego typu są , jak wynika z naszego kilkuletniego doświadczenia, najczęściej wyrządzanymi szkodami.

W celu bezpiecznej i ekonomicznej jazdy sugerujemy nie przekraczać prędkości 80 km/h nawet na autostradach. Trzeba mieć na uwadze, że pomimo bez wątpienia wygodnej jazdy przyczepą campingową nawet przy wysokich prędkościach, w przypadku awaryjnego hamowania jej droga hamowania jest znacznie dłuższa niż współczesnych samochodów osobowych. Podobnie ma się sytuacja z omijaniem przeszkód, ostrymi zakrętami czy podmuchami bocznego wiatru – we wszystkich tych i podobnych sytuacjach znacznie trudniej „opanować” taki pojazd niż samochód mniejszy.

Instalacja wodna użytkowany przez Państwo pojazdu nie może być używana w temperaturze poniżej 0 stopni Celcjusza. W przypadku takiej eksploatacji prosimy o upewnienie się, że wszystkie zbiorniki z wodą zostały opróżnione.

Użytkowany pojazd nie jest wyposażony w opony zimowe. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku eksploatacji w warunkach zimowych.

Urządzenia wewnętrzne:

a) Lodówka; może pracować w trzech trybach: na napięcie 230V, na napięcie 12V, na gaz z butli; w zależności od

modelu wybór trybu pracy może być automatyczny bądź manualny

- tryb 230V ; optymalny tryb pracy lodówki, upewnij się że kabel zasilający campera jest podłączony

- tryb 12V; dostępny wyłącznie przy włączonym silniku pojazdu; wydajność lodówki jest mniejsza niż w trybie 230V

- tryb gazowy; stosowany wyłącznie podczas postoju pojazdu, upewnij się że butla z gazem i wszystkie zawory gazowe są odkręcone; wydajność lodówki jest mniejsza niż w trybie 230V ale większa niż w trybie 12V

b) Podgrzewacz wody; urządzenie gazowe ; upewnij się że okno, przy którym znajduje się czujnik bezpieczeństwa jest zamknięte, w przeciwnym przypadku urządzenie nie uruchomi się

c) Ogrzewanie pomieszczenia; urządzenie gazowe, zalecana jest praca z włączonymi nadmuchami, w przeciwnym przypadku urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury co grozi poparzeniem

Większe obciążenie grozi uszkodzeniem wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Uwagi ogólne:

- ze względu na bezpieczeństwo butle gazowe muszą być bezwzględnie zakręcone podczas jazdy pojazdu

- przed uruchomieniem urządzeń gazowych upewnij się, że otwór wylotowy spalin jest otwarty

-pomimo zabezpieczeń wymienionych powyżej w przypadku podejrzenia wycieku gazu prosimy o niezwłoczne zakręcenie butli gazowych i udanie się do najbliższego serwisu przed przystąpieniem do dalszej eksploatacji

Serdecznie Państwu dziękujemy za skorzystanie z wynajmu
w naszej firmie

„CARAVANS-MIKA”